

Merkblatt für die Benutzung von Hüpfburgen, Trampolinen, Spielgeräten

Bitte dieses Dokument unbedingt vor dem Aufbau /Benutzung lesen!

Aufbau: (gilt für Hüpfburgen)

1. Bauen Sie die Hüpfburg auf einem ebenen Untergrund auf. Der Untergrund muss frei von spitzen Steinen, Ästen oder anderen scharfkantigen Gegenständen sein. Am besten eignet sich eine Wiese.
2. Die Hüpfburg muss auf der mitgelieferten Unterlegplane aufgebaut werden.
3. Bauen Sie die Hüpfburg nicht in der Nähe von Wasser oder Feuerquellen auf. (z.B. Grill, Lagerfeuer)
4. Legen Sie die zusammengefaltete Hüpfburg immer zu zweit auseinander.
5. Ziehen Sie dabei die Hüpfburg nicht an den Schlaufen, diese dienen zur Befestigung am Boden.
6. Stellen Sie die Hüpfburg so auf, dass Sie den Eingangsbereich einsehen können.
7. Befestigen Sie nun die Hüpfburg mit den Bodenankern durch die Schlaufen im Boden. Auf Betonflächen beschweren Sie die Hüpfburg mit den mitgelieferten Sandsäcken + Karabinern.
8. Schließen Sie das Gebläse nun an den Luftschlauch an. Achten Sie darauf, dass der Schlauch fest um das Gebläse gebunden ist. Befestigen Sie das Gebläse mit den kleinen Bodenankern.
9. Schalten Sie nun das Gebläse ein, nachdem Sie es an den Strom angeschlossen haben und warten Sie, bis die Hüpfburg vollständig aufgeblasen ist.
10. Wenn Sie das Gebläse ausschalten, müssen alle Kinder die Hüpfburg verlassen haben.
11. **Die Hüpfburg darf nicht bei Regen und Sturm betrieben werden. Die Hüpfburg darf nicht feucht verpackt werden.**

Benutzung

1. **Das Spielgerät darf nur unter Aufsicht einer volljährigen, instruierten Aufsichtsperson betrieben werden!**
2. Das Maximalbelastungsgewicht des Spielgerätes darf nicht überschritten werden. Ebenso muss die angegebene Personenzahl eingehalten werden.
3. Benutzen Sie die Spielgeräte in sicherer Entfernung von Wasser, Feuer, Wänden und anderen Gegenständen.
4. Die Aufsichtsperson hat darauf zu achten, dass die Warnhinweise am Spielgerät eingehalten werden.
5. Das Alter und Größe der Kinder, die gleichzeitig das Spielgerät benutzen sollte vergleichbar sein.
6. Speisen und Getränke dürfen grundsätzlich nicht mit auf das Spielgerät genommen werden.
7. Hüpfburgen und Trampoline dürfen nicht mit Schuhwerk betreten werden!
8. Hosentaschen, Jackentaschen usw. sollten kontrolliert werden, damit keine spitzen, harten, scharfen Gegenstände wie Stifte oder Haarspangen zu Verletzungen führen.
9. Brillen, Halskette, Ringe, Gürtelschnallen, Haarreifen oder ähnliche Gegenstände müssen vor Benutzung des Spielgerätes abgelegt werden.
10. **Die Sicherheitsnetze und Seitenwände sind nur zur Begrenzung des Spielgerätes. Ein Hineinspringen und Zurückfedern, bzw. Hochklettern ist untersagt.**
11. Achten Sie darauf, dass die Kinder nicht mit dem Gebläse spielen oder Gegenstände in das Gebläse hineinstecken.
12. Bedenken Sie im Vorfeld Ihrer Veranstaltung, dass Verschmutzungen durch Kinderschminke von Ihnen beseitigt werden müssen. Bei Reinigung durch den Vermieter wird eine Gebühr, je nach Aufwand berechnet.